

按鈕開關

Color	型號	接點型態及庫存數量						動作型態 或 外觀說明	品名
		1a	1b	1a1b	2a	2a2b	4a		
		DA10	DA01	DA11	DA20	DA11 DB11	DA20 DB20		
S	D1A6S							圓形(全防護 蓋附保護罩)	按鈕開關
Y	D1A6Y								
G	D1A6G								
B	D1A6B								
R	D1A6R								
R	D1B1R							35mm 自動復 歸	按鈕開關
G	D1B1G								
Y	D1B1Y								
R	D1G2R							二段保持式	選擇開關
R	D1G3R							三段保持式	選擇開關
Y	D1G3Y								
S	D1G3S								
Y	D1G4Y							三段復歸	選擇開關
	D1E1W							上下切換	按鈕開關
	D1E1R								
	D1G5S							三段右邊復 歸	選擇開關
	D1G5Y								
	D1G4X Y							三段自動復 歸	照光選擇
	D1G2XR							二段保持式	
	D1G2XS								
	D1G3XR							三段保持式	
	D1LA0							二段按鈕旋 轉	鑰匙開關
	D1Y20							方型(保持接 點)	照光按鈕
	D1M2Z							ON-OFF 一體	照光按鈕
	D1M1Z							ON-OFF 一體	按鈕開關
	TS150								
	TB								

接點組

型號	適用之產品	規格說明
DA20(2a)		接點座
DA11(1a1b)		
DFSN11(含 1a1b)	D1V10,D1V20,D7V10	照光式燈座 1a1b 接點
DFSN	D1V10,D1V20,D7V10	指示燈座